

История Сотрудники Отделы Номера Ещё Тариф **2.** → **Роутер MegaFon R2** Интеграция с CRM

Нажимаем сюда

Добавить роутер

3. Выбираем роутер

Роутер MegaFon R2 #1 ←

DECT трубка



Владимир Бенедиктович

Доб. 700

DECT трубка



Не назначен

Phone 1



Не назначен

Phone 2



Не назначен

0. Авторизуемся в системе ВАС ←

1.

Нажимаем настройки



Справка



Настройки ←

Название роутера: Роутер MegaFon R2 #1

Назначение DECT-трубки и портов

DECT трубка



Владимир Бенедиктович

DECT трубка



Выберите сотрудника

Phone 1



Выберите сотрудника

Phone 2



Выберите сотрудника

[Добавить DECT-трубку](#)

1. Жмем добавить трубку

Чтобы изменения вступили в силу, вашему роутеру MegaFon R2 необходимо загрузить новые настройки. В процессе загрузки будут прерваны все Интернет-соединения и активные звонки.

Сохранить

Отменить

Отключить устройство

Подключение DECT трубки

1 Для подключения новой DECT трубки необходимо убедиться, что трубка поддерживается стандарт DECT/GAP и совместима с роутером MegaFon R2

Более подробную информацию о совместимости уточняйте на сайте производителя.

Да, у меня есть такая трубка, я хочу подключить ее к роутеру MegaFon R2

У меня обычный DECT телефон со своей базой

2.

Отменить

Далее




Подключение DECT трубки

2 Назначьте сотрудника, который будет принимать и совершать звонки на DECT трубке

Выбираем сотрудника на трубке

Sidro

3.



Чтобы изменения вступили в силу, вашему роутеру MegaFon R2 необходимо загрузить новые настройки.

В процессе загрузки будут прерваны Интернет-соединения и активные звонки.

4.

Назад

Загрузить



- WiFi и локальная сеть

После успешного подключения трубки необходимо зарегистрировать трубку на роутере.

Для этого необходимо на активировать на трубке режим регистрации,

А на роутере нажать на 2-5 сек кнопку DECT, чтобы индикатор начал мигать.

Набрать PIN-код роутера – «0000» и нажать «OK»

Подключение DECT трубки

Новые настройки были успешно загружены

- 3 Чтобы начать совершать и принимать звонки, зарегистрируйте вашу DECT трубку на базовом блоке роутера MegaFon R2

Для успешной регистрации вы можете использовать инструкцию, прилагающуюся к вашей DECT трубке.

Закреть